


















Übersicht Anzeigen dreifels Controller dfc30

Zwischen den folgenden Anzeigen kann mit den Pfeiltasten (auf und ab) und ENTER (nach rechts) gewechselt werden. Die Standard-Anzeige kann mit den unten angegebenen Nummern vorgewählt werden (Installation -> Start-Screen, ist ab Werk auf den Wert Null eingestellt).

0		1		
**				Lade-Anzeige ** = nur während der Ladung
4		5		Effizienz seit letzter vollen Ladung
6		7		Effizienz heute
8		9		Effizienz seit dem letzten Rückstellen von Hand (LOCREM länger drücken)
10		11		Modelle zur Reichweiten-Prognose
12		13		Statistik, Version, TWIKE-Nummer
14		15		Leistung, Verbrauch, Drehzahl, Drehmoment, Relais, Blöcke
17		18		Temperaturen

Weitere Tasten:

JOG: Netzstrom einstellen

PROG: Einstellungen anpassen

STOP: Pausen-Modus

REV: SMS-Meldung vormerken