

Bremsrelais 08

Das Umkehrrelais nutzt den Schliesser des Bremsschalters anstelle des Öffners. Dadurch reagiert der Bremsschalter erst bei etwas grösserem Druck und schliesst zuverlässiger beim loslassen der Bremse.

Das Relais ist kompatibel zu allen TWIKE.

1) Schwarze Litze an den linken Kontakt des Bremsschalters und unter die hintere Schraube des Bremszylinders klemmen. **Achtung:** Kontakt zu Masse prüfen, da je nach Lackierung des Chassis die Rücktrittmuffe eventuell isoliert sein kann.

2) Rote Litze vom Relais an den rechten Kontakt, der mittlere Kontakt bleibt frei

3) Schrumpfschlauch über die Bremslitze schieben

4) Weisse Ader der Bremslitze mit dem Stecker an der roten Litze des Relais verbinden

5) Braune Ader der Bremslitze mit dem Stecker an der schwarzen Litze verbinden

6) Funktionskontrolle:

- Bremslicht darf ohne Betätigung der Bremse nicht leuchten
- Beim betätigen der Bremse hört man das Relais klicken und das Licht leuchtet auf

7) Schrumpfschlauch sorgfältig über das Relais und den Bremslichtschalter schieben als Zugentlastung der Lötstellen. Schlauch mit Heissluftföhn komplett schrumpfen.

